INFORMATIONS DE SÉCURITÉ – BATTERIE

À lire avant la première utilisation et à conserver.

AVANT CHAQUE UTILISATION

- Avant d'insérer la batterie dans le diffuseur, vérifiez son état. Elle ne doit être ni gonflée, ni déformée, ni fissurée, ni chaude, et ne doit présenter aucune trace de fuite.
- Si vous constatez l'un de ces signes, n'utilisez pas la batterie et ne la mettez pas en charge.

RECHARGE

- Avant chaque mise en charge, vérifiez de nouveau l'état de la batterie.
- Utilisez uniquement le câble USB-C fourni.
- Ne laissez pas la batterie en charge sans surveillance. Débranchez-la une fois chargée.
- Rechargez-la loin de toute source de chaleur ou de flamme et de tout matériau inflammable.

STOCKAGE PROLONGÉ

- Si la batterie reste longtemps sans être utilisée, elle peut gonfler.
- Avant de la recharger après une longue période sans utilisation, contrôlez attentivement son état. Si elle est gonflée, ne la rechargez pas et ne l'utilisez plus.
- Stockez-la dans un endroit sec et tempéré, à l'abri du soleil et de la chaleur.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- N'ouvrez pas la batterie, ne la percez pas, ne l'écrasez pas, ne la jetez pas au feu et ne la mettez pas en court-circuit.
- Tenez-la hors de portée des enfants.
- Évitez tout contact avec le parfum ou avec un liquide.

FIN DE VIE

- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Déposez-la dans un point de collecte adapté.

BATTERY SAFETY INFORMATION

Please read before first use and keep for future reference.

BEFORE EACH USE

- Before inserting the battery into the diffuser, check its condition. It must not be swollen, deformed, cracked or hot, and must show no signs of leakage.
- If you notice any of these signs, do not use or charge the battery.

CHARGING

- Check the condition of the battery again before each charge.
- Use only the USB-C cable supplied.
- Do not leave the battery charging unattended. Disconnect it once fully charged.
- Charge the battery away from any source of heat or flame and away from flammable materials.

LONG-TERM STORAGE

- If the battery is left unused for an extended period, it may swell.
- Before recharging it after a long period of non-use, carefully check its condition. If it is swollen, do not recharge or use it again.
- Store it in a dry, temperature-controlled place, away from direct sunlight and heat.

GENERAL PRECAUTIONS

- Do not open, puncture or crush the battery. Do not expose it to fire or short-circuit it.
- Keep out of reach of children.
- Avoid any contact with fragrance or liquids.

END OF LIFE

- Do not dispose of the battery with household waste. Take it to an appropriate battery collection or recycling point.